

インディアン ファン付きLEDランタン

取扱説明書／保証書

この度は弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。

本製品をご使用になる前に、この取扱説明書をよくご覧ください。お読みになった後は保証書と共に大切に保管してください。
※掲載している製品の写真は、実際の製品とは多少異なる場合がございます。

ご使用上の注意

△警告 下記事項を守らないと、死亡したり、重症を負う恐れがあります。

- 光源を直接見たり、光を直接目に当てないでください。失明の危険や視力に影響する場合があります。
- ファンのカバーに指を入れたりしないでください。特に小さな子供には絶対に触らせないでください。

△注意 誤った取扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害が発生する恐れがあります。

- 本製品には防水機能はありません。雨など水が掛かる場所では使用しないでください。
- 発火や変形の危険がありますので直射日光の当たる場所や、高温多湿の場所に保管、放置しないでください。
- 火気には近づけないでください。
- 本品を修理、改造しないでください。
- 落下や衝撃は故障の原因となりますのでご注意ください。
- 連続使用時間は、電池容量、電池種類、気温などの使用条件・使用環境により変動します。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。
- 使用中に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。
- 乾電池を誤使用すると発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。
- 充電式乾電池は使用しないでください。
- 古い乾電池と新しい乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池は+/-を正しくセットしてください。
- 乾電池を他の電池や金属製のものと接触させると電池がショートし、発熱、破損、液漏れ、発火する恐れがあります。
- 誤飲防止のため、電池は小さなお子様の手の届かない場所で保管してください。
万一、電池を飲み込んだ場合はすぐに医師に相談してください。
- 万一、乾電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- 濡れた手や静電気を帯びた手で触れないでください。
- 長期間ご使用にならないときは、電池を取り外してください。
- 子どもや乳幼児の手の届くところでは使用しないでください。
- 廃棄の際は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。
- LEDは交換できません。
- 汚れた際は、布を少量の水で濡らし、固く絞ったうえで汚れの箇所を軽く拭いてください。
- 商品の特性上、光の色や明るさにバラつきができる場合がありますが了承ください。
- 風を直接体に長時間当てないでください。体調が悪化したり健康を害する原因になります。
- 動植物に直接風を当てないでください。害を与えるおそれがあります。
- 台所など湿気や油煙の多い場所での使用は避けてください。
- ほこり、粉塵の多い場所で使用しないでください。
- ファンの作動中、回転部に顔や髪の毛、衣服などを近づけないでください。大変危険です。
- 布や紙、ビニール袋などでファンをおおったり、ふさいだりしてファンを作動しないでください。
- ファンスイッチボタンを押しても何も反応しない、羽根が回るときに異常な音がしたり、焦げたようなにおいがする場合はただちに使用を中止してください。

仕様

製品型番 ID-LF01
本体サイズ (底面直径)約85×(高さ)約139mm/最長時高さ:約258mm

本体重量 約240g(電池含まない)

本体素材 ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール

電源 単3形乾電池×3本(別売)

光源 高輝度白色COB LED×3個

羽根径/羽根数 約65mm/7枚

連続使用時間 ・ファン使用時間(2段階:強): 6時間

・ファン使用時間(1段階:弱): 8時間

・ランタン使用時間: 15時間

・ランタン+強ファン同時使用: ランタン2時間、ファン3時間

※電池種類、電池容量や使用環境によって異なります。

※使用時間の経過と共に、ランタンの明るさ・ファンの風量は弱くなっています。

保証期間 ご購入日より3ヶ月間(※但し、弊社保証規定に基づきます。)

セット内容

ご使用の前にセット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、不足がございましたらお買い求めの販売店までご連絡ください。

本体 収納袋 ストラップ 取扱説明書／保証書

各部名称



免責事項

また、本取扱説明書は予告なしに変更されることがあります。
最新の取扱説明書は弊社HPよりダウンロードが可能です。

<http://www.ikesho-n.jp>

本製品の使用、あるいは本製品の修理、破壊、交換等により生じた傷害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社は一切の責任を負い兼ねます。了承ください。

使用方法

[電池のセット方法]

- ①本体底面の電池フタを反時計回りに回して、フタを取り外します。
- ②電池ボックスに単3形乾電池3本を+-の向きに注意して正しくセットします。
- ③電池フタをかぶせ、時計回りに回してしっかりと閉めます。

[ランタンの使用方法]

- ①本体上部と下部を両手で持ちながら、上部を引き上げます。^{※1}
- ②引き上げると同時にLEDが点灯します。
- ③LEDを消灯する時は、引き上げた上部を元に押し下げます。
- ④押し下げると同時にLEDが消灯します。^{※2}

※1 故障の原因になりますので無理な力を加えずに行ってください。

※2 消灯する際は、完全に下までしっかりと押し下げてください。

押し下げが不完全ですと、消灯されず、電池やLEDの消耗等の原因となります。

[ファン(扇風機)の使用方法]

- ①本体天面のファンを起こし、ファンが収納されていた面にある「ファンスイッチボタン」を押します。
- ②1度押すと風量が「弱」で作動します。
- ③もう一度押すと風量が「強」で作動します。
- ④さらにもう一度押すとOFFになります。

※ 故障の原因になりますので無理な力を加えずに行ってください。
断線等による故障の恐れがあります。



[可動式ハンドルの使用例]

ハンドルは安全を考慮してご使用ください。



- 手持ちハンドルとして使用
- フック等に吊下げて使用

※吊下げ場所の耐荷重にご注意ください。
※人や物品等の上に吊下げないでください。



- 付属のストラップを取付けて首からさげて使用

※首からさげる場合は、思わぬ事故に注意してご使用ください。小さな子どもには絶対に使用させないでください。

△ 注意

髪の毛やアクセサリー等をファンに巻き込まれないよう十分にご注意ください。