

**RAMASU**<sup>®</sup> RA-P070

ver.1

**Mitemi** [ミテミ]

**DLP**<sup>®</sup>方式採用  
高輝度マイクロプロジェクター

**取扱説明書／保証書**



この度は弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。  
本製品をご使用になる前に、この取扱説明書をよくご覧ください。  
お読みになった後は保証書と共に大切に保管してください。  
掲載している製品の写真は、実際の製品とは多少異なる場合がございます。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

# 目次

---

安全上のご注意 .....	01
免責事項 .....	04
セット内容 .....	05
製品仕様 .....	06
本体の各部名称と機能 .....	07
使用方法 .....	08
保証書	

・DLP、DLPロゴはテキサス・インスツルメンツの米国及びその他の国における商標または登録商標です。

・HDMI およびHDMIロゴは、HDMI Licensing LLC の商標もしくは米国およびその他の国における登録商標です。

# 安全上のご注意



誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



- ・ケーブル、コンセントは正しく接続してください。
- ・本製品の付属電源用ケーブルをご使用頂き、異なる電源ケーブルをご使用にならないでください。故障や事故の原因になります。
- ・分解、改造はしないでください。分解、改造での故障や怪我は弊社では一切の責任は負えません。
- ・本体起動中にレンズを覗かないでください。目を傷める場合があります。
- ・本体起動中に布や紙類の燃えやすい物を近づけないでください。火災や火傷の原因となる場合があります。
- ・本体及び電源ケーブルには防水機能がない為、雨天時の野外でのご使用、花びんやカップ等、水の入った容器を近づけないでください。また、濡れた手等で操作しないでください。感電等による怪我や火災の原因となる場合があります。
- ・風呂場や洗面所、キッチン等の水気のある場所や埃が多い場所、振動がある場所では使用しないでください。

# 安全上のご注意

## 注意

- ・本体及びケーブルが水濡れまたは異物が入った場合は、直ちに使用を停止させ、カスタマーセンターにお問い合わせください。感電、火災の原因となるおそれがあります。
- ・通気性の悪い場所での設置はしないでください。
- ・通気口を塞がれないよう周囲は30cm以上空間を空けて設置してください。
- ・通気口にはシール等塞がないようにしてください。
- ・本製品を使用しない場合、コンセントから電源を外してください。コンセントに繋いだままですと故障の原因になります。
- ・本体に重い物を載せたり、踏みつけたり、落としたりしないでください。
- ・本製品を小さなお子様に触れさせないようにしてください。
- ・本製品に不具合が発生した場合には、本体を分解したりせず、速やかに本体から電源を外して頂き、弊社カスタマーセンターまでご連絡ください。
- ・本書の内容、製品仕様、外観等は予告なく変更する場合があります。それによる逸失利益等は弊社では一切の責任は負えません。
- ・本製品の使用、あるいは本製品の修理、破壊、交換により生じた傷害、逸失利益、または第三者からのいかなる請求につきましても、弊社は一切の責任を負えませんのでご了承ください。
- ・8時間以上の長時間連続使用はお控えください。長時間ご使用した場合、1時間以上ご使用をお控えください。

## 注意

- ・地震や雷等の自然災害、火災、第三者からの行為、その他事故、過失、誤使用、その他明らかに異常な条件下での使用によって生じた事故や損害に関しましては、弊社では一切の責任は負えません。
- ・本製品は、日本国内での一般家庭での使用を前提に企画しております。特に業務用(店舗デモ)等の目的で、過度に長時間連続再生で使用された場合や外でのご使用は保証対象外となります。
- ・本体または電源用ケーブルから異臭がしたり、煙が出たりした場合は直ちにご使用を停止し、電源用ケーブルを抜き、弊社カスタマーセンターまでお問い合わせください。
- ・ケーブルを抜く時は常にプラグを持って抜いてください。
- ・ケーブルを曲げたままにしないでください。ケーブルが破損したり感電の原因になります。
- ・本体やケーブルを直射日光や暖房器具等加熱する器具から離してご使用ください。(本体、ケーブルが溶けて感電、火災の原因となるおそれがあります。)
- ・本体またはケーブルが熱くなる場合があります。お子様の手が届かない場所に置いて使用中に触らないようにしてください。
- ・本体移動の際は、必ず電源を切ってから移動してください。
- ・清掃時は、電源用ケーブルを抜き、必ず電源は切ってください。
- ・清掃時は、研磨剤が含まれていない清潔なスポンジまたはやわらかい布で汚れをふき取ってください。シンナー、ベンジン、アルコール等は使用しないでください。

# 免責事項

---

本取扱説明書の図は製品の動作を説明するための例示であるため、実物と異なる場合があります。

また、本取扱説明書は予告なしに変更されることがあります。

最新の取扱説明書は弊社HPよりダウンロードが可能です。

<http://www.ikesho-n.jp>

# セット内容

---

ご使用の前にセット内容がすべて揃っているかご確認ください。  
万一、不足がございましたらお買い求めの販売店までご連絡ください。



①



②



③



④



⑤



⑥

- 
- ①プロジェクター本体
  - ②HDMIケーブル(約65cm)
  - ③USB/microUSBケーブル(電源用/約45cm)
  - ④USB電源アダプター
  - ⑤携帯用ポーチ
  - ⑥取扱説明書/保証書(本書)

# 製品仕様

---

製品型番	RA-P070
本体サイズ	約W98×D75.5×H13.5mm
本体重量	約92g
明るさ	63ANSIルーメン
コントラスト	1100:1
投影サイズ	約10～80インチ
投影距離	約0.5m～4m
解像度	640×360
アスペクト比	16:9
フォーカス	マニュアル
光源寿命	LED/約20,000時間
動作音	30dB
スピーカー	内蔵(4Ω1W)
インターフェイス	3.5mmオーディオジャック/HDMIポート/ microUSB電源ポート

※本製品はバッテリーは内蔵していません。



# 本体の各部名称と機能



①レンズ	投射用レンズ
②フォーカス調整リング	リングを左右に回転させて調整できます。
③電源LED	電源をONにすると点灯します。
④本機では使用しません	
⑤音量ボタン	+と-ボタンで音量調整できます。
⑥電源スイッチ	スイッチをスライドすると電源がON・OFFできます。
⑦3.5mmオーディオジャック	スピーカー等を接続できます。
⑧HDMIポート	HDMI機器からの映像・音声を入力します。
⑨microUSB電源ポート	付属の「USB/microUSBケーブル」のmicroUSB側を差し込んでください。
⑩リセットスイッチ	リセットする時は電気を通さない先端の細いもの(つまようじ等)で押ししてください。
⑪三脚穴	三脚(別売)を取り付けることができます。

# 使用方法

---

- ① プロジェクター本体を、付属の「USB/microUSBケーブル」を使い、PCのUSBポートまたは、付属の「USB電源アダプター」に接続してコンセントに差し込んでください。  
※すべてのUSBポートに対応しているわけではありません。
- ② 本体とHDMI機器を付属の「HDMIケーブル」で接続します。
- ③ 本体の「電源スイッチ」をONにします。
- ④ 接続したHDMI機器の画面が投影されます。  
本体上面の「フォーカス調整リング」でフォーカスを調整して完了です。  
映像等の投影では、必要に応じて音量を「音量ボタン」で調整してください。  
※投影開始までに数秒程度の時間がかかります。  
※接続する機器によって、出力をHDMI出力に設定する等の設定が必要な場合があります。詳しくは、ご使用のHDMI機器の取扱説明書等でご確認ください。

# 保証書

## DLP®方式採用 高輝度マイクロプロジェクター

お客様

フリガナ  
お名前

TEL (      )  
                    -     

ご住所 〒

販売店

- 販売店名
- 住所
- 電話番号

# 見本

期間保証

●お買い上げ日：                      年                      月                      日

【保証期間：お買い上げ日より1年間（但し、保証規定に基づく）】

販売店様へ ●欄を必ずご記入の上、お客様へお渡し願います。

お客様へ 取扱説明書に記載の注意書きに基づく正確な使用方法で、保証期間内に故障した場合に限り無償修理させていただきます。その場合、販売店及び弊社までご連絡願います。

### 保証規定

- 通常の仕様により万一材質上または構造上に欠陥が生じた場合無償で新品交換または修理いたします。但し、以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障等については保証書は適用されません。
  - (A) 取扱いの不注意、誤った使用方法、落下による故障や損傷
  - (B) 取扱説明書に書かれている注意を怠った場合
  - (C) 火災・地震・水害・落雷・その他の天災、公害等による故障や損傷
  - (D) お買い上げ後の転居による輸送、移動、落下等による故障や損傷
  - (E) 弊社または弊社の指定した事業所以外で行われた修理、改造
  - (F) 日本国以外での商品確認や使用による不具合
  - (G) 本書のご提示がない場合、または保証期間が過ぎている場合
  - (H) 上記の保証期間など記載内容を訂正または変更した場合
- 使用に伴う消費部品の消耗やアクセサリーの故障は保証適用されません。
- 運賃諸掛費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 保証の適用されていない故障および保証期間の切れた後の故障については有償で修理いたします。（但し、故障内容により修理できない場合もございます。）
- 本製品の使用中発生した故障の他に起因する付随的損害については保証いたしません。
- 本書は再発行いたしません。

■株式会社 池商／カスタマーセンター（受付時間：平日9:00～17:00 ※土日祝日を除く）  
〒950-0162 新潟県新潟市江南区亀田大月2-465-5  
TEL:025-383-0105 FAX:025-383-0108 E-MAIL:support@ikesho-n.jp